

云南财经大学听力系统使用说明

一、 耳机使用说明

1.装入两节五号电池，将电源键开关打开，调节耳机至对应频道。

2.调节方法为：

按选台键进行调整频率，当按键按下状态持续1秒便启动自动搜索功能，此时耳机将快速搜索学校相应教学楼的频率。

3.FM/AF/ST 功能键介绍：

(1) FM:调频 AF:音频 ST:立体声，此键为调频、音频、立体声转换功能键。

(2) 开机状态下为调频接收，长按“FM/ST/AF”键1秒进入音频接收，再次长按“FM/ST/AF”键1秒返回调频接收。

4.在收听过程中发现音量变小或显示屏亮度下降应及时更换电池。

5.长期不使用调频耳机应将电池取出，以免漏液而损坏耳机，新旧电池请勿混用。



二、 学校考试频率说明

调频频率为 73.0MHz 的教学楼：卓远楼，凌云楼，逸远楼

调频频率为 74.0MHz 的教学楼：思远楼，毓新楼，汇新楼